Update Flame "Chord machine 2" module mit Windows PC http://flame.fortschritt-musik.de

1. Downloads und Installation von Atmel Flip

Benutzen Sie für ein Update mit PC das kostenlose Programm FLIP von Atmel. FLIP Version 2.4.6 (für Windows XP)

http://www.atmel.com/images/flip-2_4_6.zip

- entpacken Sie die ZIP-Datei

- starten Sie die Setup.exe und folgen Sie den Anweisungen

FLIP Version 3.4.7 (Windows Vista / 7 / 8 / 10 ...) (incl. Java Runtime Environement)

http://www.atmel.com/images/JRE%20-%20Flip%20Installer%20-%203.4.7.112.exe

- starten Sie den Installer und folgen Sie den Anweisungen

Die aktuelle Firmware (HEX Datei) kann von unserer Webseite runtergeladen werden: <u>http://flame.fortschritt-musik.de</u> (gehe zur "Chord machine 2" Seite)

2. Installation der Treiber für den Atmel-Controller.

2.1. CM2-Modul in den Bootloader-Status (LOAD) setzen:

- zuerst die Stromversorgung des Moduls (des Euro Racks) ausschalten!
- dann den Schalter neben der USB-Buchse auf LOAD schalten (weg von der USB Buchse)
- dann das USB-Kabel mit dem Modul und einem PC verbinden
- bei bereits eingeschaltetem PC das Modul (das Euro Rack) wieder einschalten

2.2. Den Treiber für den Atmel-Controller installieren:

- der PC meldet ein neues USB-device
- nun den Treiber installieren: er befindet sich im Flip-Ordner unter:
 C:\Programme\ATMEL\FLIP 2.4.6\usb\ (über Assistent für das Suchen neuer Hardware) oder
 C:\Program Files (x86)\ATMEL\Flip 3.4.7\usb
- Wenn unter Win 7 der Treiber nicht automatisch gefunden wird, den Treiber von Hand installieren: Systemsteuerung -> System -> Gerätemanager -> Target -> Treibersoftware aktualisieren -> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen -> Installationsverzeichnis von Flip auswählen -> Fertig

3. Mit FLIP die neue Firmware in das Modul laden:

- Flip starten und im Menu "Device" den Controller wählen: Device > Select > AT89C5131







- öffne in FLIP die Firmware-HEX-Datei über File>Load HEX File



 dann auf das Symbol mit dem USB-Kabel klicken und wählen: USB > open (oder auch über Menus: > Settings >

Communication > USB open)

- nun ist die USB Verbindung zwischen Flip und dem Controller im Modul hergestellt
- die linke Seite bei Flip wird aktiv, diese Ankreuzer links sollten eingeschaltet sein: Erase, Programm, Verify
 Deaktivieren Sie den Ankreuzer Blank Check !
- auf der rechten Seite sollten "BLJB" und "X2" ausgeschaltet sein



- nun den Button "RUN" drücken
- die Firmware wird geladen und gecheckt



- wenn alle gesetzten Ankreuzer mit grünem Häckchen bestätigt wurden ist der Vorgang beendet
- nun die Stromversorgung des Moduls (des Euro Racks) ausschalten
- das USB Kabel vom Modul abziehen
- den LOAD Schalter zurückschalten (in Richtung USB Buchse)



4. Neustart und Initialisierung des Moduls:

Während des Einschaltens des Moduls die Taste MAIN/SHIFT solange gedrückt halten, bis im Display das Initialisierungsmenu angezeigt wird. Die Taste für OK drücken. Nun wird das Modul neu initialisiert.

Achtung!

Der interne Speicher wird reinitialisiert, eventuelle vorherige USER Daten gehen dabei verloren.

Damit ist das Update beendet.